

# MR-735

**MANROD**<sup>®</sup>  
QUALITY MACHINES

## ROSQUEADEIRA & FURADEIRA DE BANCADA



### DETALHES DO EQUIPAMENTO:

- Furadeira e rosqueadeira extremamente simples, versátil, robusta e confiável.
- Devido as suas características, esta furadeira & rosqueadeira se adapta aos mais diversos perfis de empresas: usinagem, manutenção, produção, auto peças, serralherias, caldeiraria e etc.
- Acionando apenas uma chave no painel de comandos você transforma a furadeira em uma rosqueadeira.
- Ela possui mecanismo para ajuste de profundidade de furação e rosqueamento, quando o macho chega na profundidade ajustada a máquina reverte automaticamente o sentido de rotação.
- Equipamento com 5 velocidades: 350, 500, 890, 1510 e 2580 rpm e motor com 1.5HP
- Possui proteção frontal com micro switch de segurança, botão de emergência tipo cogumelo e painel de comandos em 24V.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidade máxima de furação (aço/ferro fundido): Ø20mm/Ø25mm
- Capacidade máxima de rosquear (aço/ferro fundido): M16/M20
- Encaixe interno do eixo-árvore: CM3
- Curso do eixo-árvore: 125mm
- Coluna: Ø85mm
- Fornecida com mandril: 5 a 20mm – encaixe B22 atual ou J3 antigo

[vendas@celmar.com.br](mailto:vendas@celmar.com.br) / (11) 9 8524 3111 / [celmar.com.br](http://celmar.com.br) / [f](#) [X](#) [@](#) [v](#) [i](#) [n](#) [t](#) [e](#) [c](#) [e](#) [l](#) [m](#) [a](#) [r](#) [c](#) [o](#) [m](#) [e](#) [r](#) [c](#) [i](#) [a](#) [l](#)

**São Paulo/SP:**  
(11) 2095 3100

**Caxias do Sul/RS:**  
(54) 3022 5555

**Joinville/SC:**  
(47) 3472 1927

**Vale do Paraíba/SP:**  
(12) 3938 0000

**CELMAR**

